

Reinigungshinweise

Reinigungshinweise

Mit den Dateneingabegeräten der Firma GETT Gerätetechnik GmbH haben Sie sich für professionelle Bedientechnik "Made in Germany" entschieden. Damit Design und Funktionalität möglichst lange erhalten bleiben, möchten wir Sie dabei mit Empfehlungen zu Reinigungsweise und geeigneten Reinigungsmitteln unterstützen.

Wenn Sie sich über die Verwendung Ihres bevorzugten Reinigungs- und Desinfektionsmittels unsicher sind, können Sie uns selbstverständlich jederzeit kontaktieren.

Reinigung von Edelstahl

Verwenden Sie zur Reinigung unserer Tastaturen einen weichen Lappen und handelsübliche Reinigungsmittel für Edelstahloberflächen. Geben Sie eine kleine Menge Reiniger auf den angefeuchteten Lappen und entfernen Sie Verschmutzungen mit kreisenden Bewegungen und leichtem Druck. Wischen Sie die gereinigte Oberfläche anschließend mit einem feuchten Lappen nach, um Rückstände des Reinigers zu entfernen. Zur Desinfektion empfehlen wir die Nutzung eines Desinfektionsmittels auf Alkoholbasis nach Herstellerangaben.

Verwenden Sie auch zum Lösen hartnäckiger Verschmutzungen niemals abrasive Hilfsmittel, wie Stahlwolle oder aggressive Scheuermittel. Verwenden Sie keine Reiniger mit Inhaltsstoffen, die in der nachfolgenden Tabelle als *nicht beständig* deklariert sind.

Beständigkeiten [Edelstahl](#)

Reinigung von Glas, Silikon und Folie

Verwenden Sie zur Reinigung unserer Tastaturen einen weichen Lappen und Haushaltsreiniger auf Essigbasis. Drücken Sie den mit Reiniger getränkten und ausgedrückten Lappen leicht an und entfernen Sie Verschmutzungen mit kreisenden Bewegungen. Wischen Sie die gereinigte Oberfläche anschließend mit einem feuchten Lappen nach, um Rückstände des Reinigers zu entfernen. Zur Desinfektion empfehlen wir die Nutzung eines Desinfektionsmittels auf Alkoholbasis nach Herstellerangaben.

Verwenden Sie auch zum Lösen hartnäckiger Verschmutzungen niemals abrasive Hilfsmittel, wie Stahlwolle oder aggressive Scheuermittel. Verwenden Sie keine Reiniger mit Inhaltsstoffen, die in den nachfolgenden Tabellen als *nicht beständig* deklariert sind.

Beständigkeiten [Glas](#), [Silikon](#) und [Folie](#)

Quellen-URL: <https://www.gett.de/content/service-reinigungshinweise>